






# Телевизоры ROLSEN C2170(T), C21R70(I)(T) C21R68, C21R80



Осциллограммы в контрольных точках приведены при приеме сигнала 'Цветные полосы'. Указан период и размах.

